



wocablock
fortissimo

SCHEDA TECNICA



Made in Italy



PER INFO

Woodbau Srl
Via Villanova, 14H
32013 Longarone (BL) | Italy

T. +39 0437 573445
E. commerciale@wocablock.it
W. www.wocablock.it



wocablock
fortissimo

LEGNO



MURATURA



OSSERVAZIONI

I dati riportati in questa scheda hanno valore indicativo e si riferiscono a campioni di laboratorio, non costituiscono specifiche di vendita.

Le proprietà dei prodotti sono soggette a variazioni senza preavviso. Questo documento non implica alcuna responsabilità o garanzie relative alle prestazioni del prodotto. È responsabilità del cliente determinare se i prodotti Wocablock sono idonei alle applicazioni desiderate e garantire la conformità dei luoghi di lavoro e delle procedure di smaltimento alle leggi in vigore e alle disposizioni governative.

CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

Il presente prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH (CE) n.1907/2006, appendice II.

Carùs e Woodbau incoraggiano i loro clienti a verificare le applicazioni dei prodotti Wocablock con riferimento alla salute umana e alla qualità ambientale.





**FACILE
DA APPLICARE**



DESCRIZIONE

WOCABLOCK è un prodotto a base di schiuma poliuretanic a rigida ad alta densità fornito in manufatti di misure standard adatti ad essere integrati in sistemi di isolamento termico di facciate.



www.wocablock.it

CARATTERISTICHE TIPICHE DEL POLIMERO

Riferite al WOCABLOCK Blocco Standard P140

PROPRIETÀ	Unità di misura	Valore	Metodo
Densità apparente	Kg / m ³	380 ±20	UNI EN 1602
Tenuta delle viti ad estrazione. Diametro vite 4,4 mm e profondità di avvvitamento 9 cm	N	8.600	Prova interna
Contenuto di celle chiuse	%	> 95	EN ISO 4590
Conduttività termica iniziale a 10 °C	W/mK	0,05836	UNI EN 12667
Conduttività termica iniziale a 30 °C	W/mK	0,05399	UNI 7091
Reazione alla fiamma	Classe	B2	DIN 4102-1



**PUOI USARE QUESTA PAGINA
COME DIMA PER I FORI**

ISTRUZIONI

Per parete in legno e muratura

- Utilizzare la dima per segnare la posizione dei fori sulla parete in legno o muratura
- Solo per muratura: eseguire i fori e inserire i tasselli
- Posizionare il Wocablock blocco considerando i lati intonacabili
- Fissare per primo il foro di diametro inferiore
- Fissare successivamente il foro di diametro maggiore
- Posizionare i tappi
- Riportare sull'abaco dei serramenti l'esatta posizione dei Wocablock e procedere con la finitura del cappotto

Attenzione:

- Non sporcare la superficie del Wocablock con materiali oleosi, altrimenti l'intonaco non aderisce
- Togliere eventuale polvere prima della finitura
- Qualora la superficie da intonacare risulti contaminata da elementi esterni, provvedere a pulire e carteggiare la superficie prima di procedere con la finitura

